

INSTRUKCJA DOBREGO PALENIA we wkładach kominkowych KWLINIE



Krok 1

Należy otworzyć szyber wciskając dźwignię w kierunku paleniska.



Krok 2

Otwieramy dwie dźwignie (przesuwając je w prawo). Jedna (lewa) do regulacji dopływu powietrza z zewnątrz, druga (prawa) do dwóch kurtyn powietrznych.



Krok 3

Drewno kominkowe należy ułożyć odpowiednio w palenisku. Grube kawałki trzeba umieścić na spodzie, a na nich ułożyć drobne szczapki drewna. Rozpalamy ogień od góry. Dla ułatwienia zapłonu można użyć, specjalnie do tego celu przeznaczonej rozpałki. Zabrania się stosowania cieczy łatwopalnych, takich jak benzyna, i tym podobne.



Krok 4

Gdy drewno już się zapali i powstanie wystarczająco duży płomień, należy zamknąć dźwignię regulacji kurtyn powietrznych (dźwignia po prawej stronie) przesuwając ją w lewo. Dźwignię z lewej strony należy pozostawić w pozycji otwartej (przesunięta w prawo), także szyber pozostawiamy otwarty.



Krok 5

Drewno należy dokładać dopiero w momencie całkowitego spalania się pierwszego załadunku. Na dnie paleniska powinien pozostać tylko żar.



Krok 6

Podczas dokładania drewna obie dźwignie muszą być zamknięte (przesunięte w lewo), a szyber ciągle pozostaje otwarty. Drzwi należy uchylić na około 7cm pozostawiając je w takiej pozycji przez około 3-5 sekund. Następnie można otworzyć drzwi całkowicie i dołożyć drewno do paleniska. Po zamknięciu drzwiczek, otworzyć (przesunąć w prawo) dwie dźwignie sterowania powietrzem.



Krok 7

Po rozpaleniu się drugiego załadunku drewna należy zamknąć (przesunąć w lewo) dźwignię regulacji doprowadzenia powietrza do paleniska (dźwignia po lewej stronie). Drugą dźwignię do regulacji kurtyn powietrznych zamykamy, ale nie całkowicie, powinna pozostać lekko uchylona. Szyber zaraz po załadunku powinien pozostać otwarty, należy go zamknąć po całkowitym rozpaleniu się w palenisku.