

The Tube




40011509-1330

PL


Instrukcja instalacji i użytkowania

PL


 **faber**




1.1 A




1.1 B



1.1 C




1.2 A




1.2 B




1.2 C




1.3



1.5



1.6



1.7

1 Wstęp

Piecyk jest przeznaczony tylko do użycia na zewnątrz domu.

Pilnie zalecamy dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji instalacji i obsługi. Urządzenie jest zgodne z wytycznymi dla urządzeń gazowych w Europie (dyrektywa o urządzeniach gazowych) i posiada znak CE.

2 Instrukcje bezpieczeństwa

- Piecyk powinien być instalowany i kontrolowany co roku zgodnie z niniejszymi instrukcjami instalacji, a także obowiązującymi krajowymi i miejscowymi przepisami o bezpieczeństwie gazowym (instalacja i korzystanie).
- Należy sprawdzić czy dane na tabliczce rejestracyjnej są zgodne z lokalnym typem krajowego gazu i ciśnienia.
- Monter nie może zmieniać tych ustawień ani konstrukcji piecyka!
- Przy pierwszym włączeniu piecyka należy na kilka godzin zapalić go na maksymalny poziom, aby powłoka lakierowa przyschła.
- Piecyk jest przeznaczony tylko do użycia na zewnątrz domu.
- Nie przenosić piecyka podczas jego używania.
- Piecyk został zaprojektowany do celów dekoracyjnych i do ogrzewania. Oznacza to, że powierzchnia piecyka, w tym szyba, może bardzo się rozgrzać (ponad 100°C), za wyjątkiem dna piecyka i elementów obsługi.
- Nie umieszczać żadnych materiałów palnych w odległości 0,5 m od palnika.
- Kiedy piecyk jest włączony, nie należy narażać go na działanie deszczu.
- Jeśli piecyk nie jest używany, należy zakryć go dostarczoną osłoną.
- Przed założeniem osłony odczekać, aż piecyk ostygnie.
- Jeśli piecyk nie jest używany przez dłuższy okres czasu, zalecamy przechowywanie go wewnątrz.
- Uwaga: uszkodzenia lakieru spowodują korozję.

2.1 Wskazówki bezpiecznego używania butli gazowej

- Butle gazowe powinny zawsze znajdować się w pozycji pionowej - podczas użycia i transportu.

- Podczas instalacji nigdy nie zbliżać płomienia ani zapalonego przedmiotu do butli gazowej.
- Lokalizować przecieki za pomocą szczotki z płynem czyszczącym i wodą. Powstające pęcherzyki powietrza oznaczają przeciek.
- Zawsze należy używać regulatora ciśnienia między butlą a urządzeniem. Wymieniać regulator ciśnienia co 5 lat.
- Stosować tylko zatwierdzone przewody połączeniowe gazu. Wymieniać je co dwa lata.
- Zapewnić, że zawsze jest właściwa wentylacja.
- Zamykać butlę gazową, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Napętnianie butli gazowych zlecać certyfikowanym stacjom napętniania gazu.

3 Wymagania instalacji

3.1 Ustawienie piecyka

Urządzenie posiada „wyłącznik przechytowy”, który je wyłączy w razie upadku.

- Ustawiać piecyk na zewnątrz na płaskiej i twardej powierzchni.
- Zostawiać co najmniej 0,5 m za piecykiem, co umożliwi dostęp do elementów obsługi.

3.2 Butla gazowa i przyłącze gazu

Gaz naturalny:

- Przyłącze gazu musi być zgodne z wytycznymi obowiązującymi lokalnie.
- Użyć łańcuch stabilizujący. Zapobiega on przesuwaniu się piecyka i nie dopuszcza do uszkodzeń przewodu elastycznego.

Propan:

- Przyłącze gazu musi być zgodne z wytycznymi obowiązującymi lokalnie.
- Butla gazowa powinna być umieszczona w miejscu pod palnikiem. (patrz rys. 1.1 C)

3.3 Przesuwanie urządzenia

Jeśli trzeba przesunąć piecyk, należy użyć dostarczonej dźwigni. (patrz rysunek 1.7)

- Zabezpieczyć za pomocą dostarczonego kołka.
- Wyłączyć piecyk.

4 Instrukcja instalacji

4.1 Elementy dostarczane

Zdjąć tylną płytę ścienną i wyjąć luźne części z opakowania, a także sprawdzić, czy na piecyku nie pojawiły się uszkodzenia podczas transportu. (Zgłosić takie uszkodzenia dostawcy).

W dostawie znajdują się:

1. Instrukcja obsługi
2. Ostona

Elementy nie dostarczane:

1. Butla gazowa
2. Certyfikowany przewód gazowy z regulatorem ciśnienia mbar. (Patrz specyfikacje techniczne prawidłowego ciśnienia)
3. Łańcuch bezpieczeństwa.

4.2 Przyłącze gazu

Należy uwzględnić wymagania instalacji. (patrz rozdział 3)

Butla z propanem:

- Otworzyć przestrzeń na butlę gazową, zdejmując płytę dostępową (patrz rys. 1.1 B)
- Podłączyć przewód gazu do regulatora ciśnienia za pomocą zacisku.
- Zamocować drugi koniec w ten sam sposób do gwintowanej wkładki podłączonej do kurka gazowego. (patrz rys. 1.3)
- Zdjąć uszczelkę z butli gazowej.
- Podłączyć regulator ciśnienia do butli gazowej.
- Sprawdzić całe przyłącze gazu, czy nie ma przecieków.
- Wstawić butlę gazową na swoje miejsce i zamocować ją paskiem. (patrz rys. 1.1 C)
- Teraz można otworzyć butlę gazową.

Gaz naturalny:

- Upewnić się, że na zewnątrz piecyka znajduje się łatwo dostępny kurek gazu.
- Użyć łańcuch stabilizujący. Zapobiegnie to poruszaniu się piecyka oraz uszkodzeniom przewodu elastycznego, do montażu można wykorzystać otwory w dnie płyty.
- Jeśli trzeba przesunąć piecyk, należy go odłączyć.

4.3 Wyjmowanie szyby

Wyjąć górną płytę piecyka i odkręcić uchwyt montażowy, następnie wyjąć cztery zaczepy - teraz można wyjąć szybę. (Rys. 1.2 A, 1.2 B i 1.2 C)

Wstawianie szyby odbywa się w odwrotnej kolejności.

Usunąć wszystkie odciski z szyby lub zostaną one wypalone na szybie po włączeniu piecyka.


5 Instrukcja obsługi

Piecyk posiada zawór sterowania z wbudowanym zapłonem dla płomienia zapłonowego.


Poziom płomień można odpowiednio regulować.

Panel sterowania znajduje się z tyłu za płytą dostępową. (patrz rys. 1.4)

5.1 Zapalanie płomienia zapłonowego

- Obrócić pokrętło zaworu sterowania do pozycji **OFF**.
- Otworzyć butlę gazową.
- Nacisnąć pokrętło i obrócić do pozycji . Rozlegnie się kliknięcie, pojawi się iskra, która powinna zapalić płomień zapłonowy.
- Jeśli płomień zapłonowy nie zapali się, należy powtórzyć procedurę.
- Przytrzymać wciśnięte pokrętło przez około 10 sekund po zapaleniu płomienia zapłonowego.
- Puścić pokrętło i sprawdzić, czy płomień zapłonowy pali się.

5.2 Zapalanie i regulowanie głównego palnika

- Obrócić pokrętło wywołując duży płomień, główny palnik zapali się, a poziom płomienia będzie można cały czas regulować.
- Po obróceniu pokrętła na mały płomień, kształt płomienia będzie mniejszy.
- Po ponownym obróceniu do , główny palnik wyłączy się.

5.3 Gaszenie płomienia zapłonowego

- Obrócić pokrętło do pozycji **OFF** - płomień zapłonowy zgaśnie.
- Zakręcić kurek na butli gazowej.

6 Sprawdzenie

6.1 Sprawdzenie zapłonu palnika na pilot i palnika głównego

- Zapalić palnik zapłonowy zgodnie z opisem w rozdziale 5.
- Sprawdzić zapłon głównego palnika przy pełnym lub niskim poziomie (zapłon powinien nastąpić płynnie).

6.2 Sprawdzanie wycieków gazu

Sprawdzić wszystkie połączenia i przyłącza pod kątem możliwych przecieków.

Można to zrobić za pomocą:

- niewielkiej szczotki z płynem czyszczącym i wodą
- spray'u do przecieków gazu
- wykrywacza przecieków gazu

Po kontroli należy wysuszyć sprawdzane przyłącza.

7 Instrukcje dla klienta

- Zalecić coroczne serwisowanie urządzenia przez monteru gazu posiadającego certyfikat bezpieczeństwa gazowego, aby zagwarantować bezpieczne korzystanie i długą żywotność.
- Poinformować klienta o żywotności przewodu gazu i regulatora ciśnienia.
- Należy poradzić i poinstruować klienta o konserwacji i czyszczeniu szyby. Podkreślić ryzyko wypalenia odcisków palców.
- Poinstruować klienta o działaniu urządzenia.
- Przekazać klientowi.
- Instrukcja instalacji.

8 Konserwacja coroczna

8.1 Sprawdzanie

Sprawdzić i wyczyścić w razie konieczności po sprawdzeniu:

Główny palnik, zwłaszcza pierwszy wlot powietrza (patrz rys. 1.5)

Palnik zapłonowy, zwłaszcza pierwszy wlot powietrza (patrz rys. 1.6)

Szybę

Zestaw bloków pod kątem możliwych pęknięć

Przewód gazowy i regulator ciśnienia

8.2 Czyszczenie szyby

Większość osadów można usunąć suchą ściereczką. Do czyszczenia szyby można użyć płynu do czyszczenia płyt ceramicznych.

Uwaga: unikać pozostawiania odcisków palców na szybie. Zostaną one na niej wypalone po uruchomieniu urządzenia i nie będzie można ich usunąć.

Wykonać kontrolę zgodnie z opisem w rozdziale 6 „Kontrola”.

9 Konwersja na inny typ gazu (np. gaz naturalny)


Można to wykonać tylko po włożeniu odpowiedniego palnika. Najpierw należy skontaktować się z dostawcą.

Podczas składania zamówienia zawsze należy podać typ i numer seryjny urządzenia.

10 Specyfikacja techniczna

Kat. gazu		I12E3P	I12E3P
Typ urządzenia		A1 zewnętrzny	A1 zewnętrzny
Gaz referencyjny		G20	G31
Wejście netto	kW	6,5	6,5
ciśnienie wlotowe	mbar	20	30
Przepływ gazu przy 15°C i 1013 mbar	l/h	698	267
Przepływ gazu przy 15°C i 1013 mbar	gr/h	-	500
Ciśnienie palnika przy pełnym poziomie	mbar	8,5	27,5
Wtrysk głównego palnika		2,1	1,4
Zespół pilota		NG 9709	LPG9720
Zawór kontroli gazu		Seagas B13	Seagas B13
Przyłącze gazu			

11 Wymiary





www.faber.nl - info@faber.nl

Saturnus 8 NL - 8448 CC Heerenveen

Postbus 219 NL - 8440 AE Heerenveen

